

Instrucciones de Seguridad

Para utilizar este Ebook en plenas condiciones de seguridad, lee atentamente las siguientes consignas de seguridad:

1. Niños: Presta especial atención a los niños.

Los Ebooks contienen numerosas piezas sueltas, por lo que deberás prestar especial atención cuando un niño esté en contacto con un Ebook.

Este producto contiene pequeñas piezas que pueden ser ingeridas o provocar la asfixia en caso de ingestión accidental.

2. Riesgos de incendio: No dejes tu Ebook próximo a fuentes de calor como un radiador o cocina de gas. No recargues tu Ebook cerca de materias inflamables (El riesgo de incendio es incuestionable).

3. Contacto con líquidos: Evita todo contacto del Ebook con líquidos o con manos mojadas. El agua puede provocar daños irreparables.

4. Utiliza exclusivamente accesorios homologados por Billow. La utilización de accesorios no homologados puede deteriorar tu Ebook o provocar riesgos.

5. No manipules las baterías ni los cargadores.

Nunca utilices una batería o cargador dañados.

No pongas en contacto con las baterías objetos magnetizados, ya que existiría riesgo de cortocircuito entre los bornes + y - de las baterías así como de dañar la batería o el Ebook de forma irremediable.

En términos generales, no expongas las baterías a temperaturas muy bajas o muy elevadas (inferiores a 0°C o superiores a 45°C). Esas diferencias de temperatura pueden reducir la autonomía y vida de funcionamiento de las baterías.

6. Caídas o impactos: Utiliza y maneja tu Ebook con el mayor cuidado.

Proteja su Ebook de caídas o impactos que pudieran dañarlo. Algunos elementos de tu Ebook son de vidrio, por lo que podrían romperse en caso de caída o de fuertes impactos. Evita que se le pueda caer tu Ebook.

7. Descarga eléctrica: No intentes desmontar tu Ebook, podría darte una descarga eléctrica.

8. Mantenimiento: Si deseas limpiar tu Ebook, utiliza un trapo seco (nunca disolventes, como el benceno, ni alcohol).

9. Carga tu Ebook: en una zona bien ventilada.

No lo recargues si está apoyado sobre una tela.

Avisos de utilización importantes

1. Con objeto de aumentar la vida de funcionamiento de tu batería, utiliza únicamente cargadores y baterías Billow. Sustituir la batería original por una batería no conforme puede provocar que ésta explote.
2. Nunca arrojes las baterías al fuego. Respeta las consignas en vigor en materia de reciclaje de baterías y de Tablets usados.
3. Presta atención a no dañar ni aplastar la batería. Ello provocaría el riesgo de cortocircuito interno y de sobrecalentamiento.
4. No desmontes la batería.
5. La batería admite ser cargada centenas de veces antes de proceder a su sustitución. Cuando el rendimiento de la batería disminuya, contacta con el servicio técnico para su sustitución.
6. Si no vas a utilizar tu Ebook durante un largo período, no olvides recargar la batería y así optimizar su vida de funcionamiento.
7. No te deshagas de las baterías indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considera su reciclaje y sigue las pautas del fabricante. Si la batería está dañada, llévala al servicio postventa o al distribuidor Billow más próximo.
8. Al objeto de reducir el consumo de energía, desconecta el cargador de la toma de corriente una vez haya terminado la recarga de la batería.
9. No dejes en carga la batería durante días ya que podría generarse una sobrecarga y reducir la vida de funcionamiento del producto.
10. La reparación de tu Ebook ha de efectuarla un técnico autorizado. Si se confía la reparación del Ebook a una persona no habilitada, Billow no asumirá la garantía del Ebook.

ATENCIÓN: El desgaste por uso normal del producto (baterías, pantallas, teclados, objetivos de cámara de fotos) no está cubierto por la garantía Billow.

Reciclaje: Este producto está sometido a una directiva europea, la 2002/96/EC: los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva.

Al final de la vida útil del Ebook, haz uso de los contenedores de reciclaje, o llévalo a una tienda de Ebooks. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Los ayuntamientos y los distribuidores, y las asociaciones nacionales de constructores te aportarán las precisiones esenciales en materia de eliminación de su antiguo aparato.

Safety Instructions

To use this ebook in a fully secure manner, please read the following safety tips carefully:

1. Children: Pay special attention to children.

Ebooks contain many individual parts, so you should pay special attention when a child is in contact with a Ebook.

This product contains small parts that may be swallowed or cause choking if swallowed.

If your Ebook has a camera or lighting device, do not use them too close to the eyes of children or animals.

2. Fire Hazards: Do not let your ebook next to heat sources such as radiators or gas stove. Do not charge your ebook near flammable materials (risk of fire is unquestionable).

3. Contact with liquid: Avoid all contact with liquid or handle tablet with wet hands. The water can cause irreparable damage.

4. Use only accessories approved by Billow. The use of non-approved accessories may damage or endanger your Ebook.

5. Do not manipulate the battery and charger.

Never use a damaged battery or charger.

Do not place in contact the tablet's battery with magnetized objects, as this can result in short-circuits between the + and - terminals of the batteries as well as damage the battery or Ebook.

In general terms, do not expose the batteries to very cold or very high (below 0 ° C or above 45 ° C) temperatures. These differences in temperature can reduce the autonomy and operational life of the batteries.

6. Falls or impacts, Handle your Ebook with great care.

Protect your tablet from falls or impacts that could damage it. Some elements of your ebook are made of glass, so it may break if dropped. Never touch the screen with sharp objects.

7. Electric shock: Do not try to disassemble your ebook. It could give you an electric shock.

8. Maintenance: If you want to clean your ebook, use a dry cloth (never solvents such as benzene or alcohol).

9. Charge your ebook in a well ventilated area.

Do not charge if placed on a fabric.

Important Notice use

1. In order to increase the operating life of your battery, use only Billow batteries and chargers. Replacing the original battery with a non-compliant battery can cause it to explode.
2. Never dispose of batteries in fire. Respect the laws into place on the recycling of used batteries and Ebooks.
3. Pay attention to not damage or crush the battery. This would lead to the risk of internal short circuit and overheating.
4. Do not disassemble the battery.
5. The battery can be charged hundreds of times prior to replacement. When the battery performance diminishes, contact your service representative for replacement.
6. If you are not going to use your tablet for a long time, do not forget to recharge your battery and optimize its operational life.
7. Do not throw batteries along with household waste. Consider recycling and follow the manufacturer's guidelines. If the battery is damaged, take it to customer service or the nearest Billow dealer.
8. In order to reduce power consumption, disconnect the charger from the socket once the tablet has finished charging.
9. Do not leave the battery on charge for days as it could generate an overload and reduce the operating life of the product.

ATTENTION

The normal wear and tear of the product (batteries, displays, keyboards, camera objectives) is not covered by the warranty Billow.

Recycling

This product is subject to European directive 2002/96 / EC: electrical and electronic products, batteries, and batteries and other accessories necessarily have to be the subject of a separate collection.

At the end of the life of the tablet, make use of the recycling bins, or take it to a shop for Ebooks. This gesture will help reduce risks to health and preserve the environment.

Municipalities and distributors, and national builders associations will provide the essential details regarding disposal of your old appliance.